

Plateauweegschalen KERN EOS-F



KERN schaft de kabel af! Draadloze communicatie tussen weegplateau en afleesinrichting voor een maximum aan flexibiliteit

Kenmerken

- Afleesinrichting met geïntegreerde draadloze module voor de draadloze communicatie met het weegplateau, bereik 10 m
- **1** Touchless-Tare functie: Eén beweging is genoeg. Bewegingssensoren voor contactloos tarreren
- Werken in een netwerk: 3 frequenties voor het parallel gebruiken van meerdere weegplateaus met dezelfde afleesinrichting
- Grote mobiliteit dankzij batterijvoeding bij afleesinrichting en weegplateau
- 2 rollen en handvat om de weegschaal gemakkelijk te transporteren
- Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
- Dynamisch wegen met een druk op de knop wordt bij onrustige omgevingsomstandigheden of bij het wegen van dieren een stabiel gemiddelde verkregen
- **1** Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard

Opties

- Rubberen antislipmat standaard, na te bestellen, **KERN EOS-A01**
- **2** Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, statiefhogte ca. 950 mm, **KERN MWS-A01**

Technische gegevens

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen weegplateau (edelstaal): 900x550x60 mm
- Batterijvoeding mogelijk, per comonente 6 x 1,5 V AA, niet inclusief
- 2 netadapter (extern) voor afleesinrichting en weegplateau standaard
- Toegestane omgevingstemperatuur 10°C / 35°C

STANDAARD



STANDAARD



OPTIE



Model	Weeg- bereik [Max] kg	Aflees- baarheid [d] g	Repro- duceer- baarheid g	Liniari- teit g	Netto- gewicht ca. kg	Optie DKD-kalib. certificaat	
						DKD KERN	
KERN							
EOS 150K50XLF	150	50	50	± 100	22	963-129	
EOS 300K100XLF	300	100	100	± 200	22	963-129	

KERN Pictogrammen



Interne justeerautomatiek (CAL): precisie-afstelling van de weegschaal vindt plaats d.m.v. een intern motorgestuurd justeergewicht.



Justeerprogramma (CAL): voor precisie-afstelling. Een separaat justeergewicht is noodzakelijk.



Weegeenheden: d.m.v. toetsdruk omschakelbaar bijv. naar niet-metrische eenheden. Zie weegschaalmodel.



Accuvoeding: de accu is oplaadbaar.



Netadapter: in de weegschaal geïntegreerd. 230V/50Hz in NL. Op aanvraag ook in standaard GB of USA.



Netadapter: 230V/50Hz. Seriematig standaard NL, op aanvraag ook in andere uitvoeringen.



Batterijvoeding: het juiste batterijtype wordt bij het betreffende toestel aangegeven.



Telwegen: referentie aantal selecteerbaar. Indicatie is omschakelbaar van tellen naar gewicht.



Stof- en spatwaterbescherming IPxx: de IP-bescherming wordt in het pictogram aangegeven.



Gegevensinterface: het soort interface wordt in het pictogram aangegeven.



GLP/ISO-protocol van weeggegevens met vermelding van datum, tijd en ident.-nr. Alleen met printers van KERN.



Tareren: de uitlezing van een belaste weegschaal op nul zetten, bijv. lege doos nul maken.



Dierenweegprogramma: trillingen worden uitgefilterd ter vaststelling van een stabiel weegresultaat.



Edelstaal: de weegschaal is tegen corrosie beschermd.



Garantie: De garantieperiode wordt in het pictogram aangegeven.



Receptuur: receptuur en meerdere tarra's te programmeren in het weegschaalgeheugen (netto-totaal).



Weging onder het weegplateau: mogelijkheid voor lastophanging aan de onderkant van de weegschaal.



Ijking mogelijk: De duur van de beschikbaarstelling van de ijking is in het pictogram aangegeven.



Percentage bepalen: alle volgende wegingen worden in procenten van het ref.-gewicht (100%) i.p.v. gram aangegeven.



Wegen binnen een tolerantieband: (Check-wegen) boven- en onderwaarde programmeerbaar, bijv. bij doseren en sorteren.



DKD-kalibratie mogelijk: De duur van de beschikbaarstelling van de DKD-kalibratie is in het pictogram aangegeven.



Pakketverzending per koeriersdienst.



Palletverzending per expeditie.

[DMS] Details over weegprincipes, zie lexicon.

KERN – Precisie is ons vakgebied

Om de hoge nauwkeurigheid van uw weegschaal te garanderen biedt KERN u het bij uw weegschaal passende testgewichtenpakket aan, bestaande uit testgewicht, etui en DKD-kalibratiecertificaat als bewijs van juistheid. De beste voorwaarde voor een correcte kalibratie van uw weegschaal.

In het uitgebreide assortiment aan KERN-testgewichten vindt u testgewichten van de internationale OIML-nauwkeurigheidsgrensklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 met gewichtswaarden van 1 mg – 2000 kg.

Het KERN DKD-kalibratielaboratorium voor elektronische weegschalen en gewichten is sinds 1994 DKD-geaccrediteerd en is hedentendage een van de modernste en best uitgeruste DKD-kalibratielaboratoria voor weegschalen, testgewichten en kracht in Europa. (DKD = Duitse Meetkundige Dienst).

Dankzij de hoge automatiseringsgraad kunnen wij 24 uur per dag, 7 dagen per week DKD-kalibraties van weegschalen, testgewichten en krachtmeters uitvoeren.

Ons dienstenaanbod:

- DKD-kalibratie van weegschalen met een maximale last van 6 t
- DKD-kalibratie van gewichtstukken in het bereik van 1 mg – 500 kg
- Op databanken gebaseerd management van testmiddelen en herinneringsservice
- Kalibratie van krachtmeters
- DKD-kalibratiecertificaten in de talen D, GB, F, I, E, NL, PL

Heeft u vragen over onze weegschalen, het corresponderende testgewicht of kalibratiediensten? Onze speciaalzaken staan u graag terzijde.

Onze speciaalzaken KERN:

KERN – Professional measuring. Meettechniek en testdiensten van één partner

